

# Instructivo de Instalación y Armado

## Bicicletero Unido / PBM-15

Última Actualización  
18/07/2023

ISO  
9001

Vista General:



¡IMPORTANTE! / Desnivel del terreno no puede superar +/- 10 cm.

**FAHNEU**  
Las Plazas de Chile y Sudamérica

OFICINA COMERCIAL  
Edificio Patio Mayor, Avenida Santa Clara 301, Oficina 7801, Huechuraba.  
Fonos: (+56 2 565 9300)  
ventas@fahneu.cl

## Especificaciones Generales

- > Largo: 2.65 [m]
- > Ancho: 0.7 [m]
- > Altura: 0.75 [m]
- > Área de Seguridad: 4.65 x 2.7 [m]

## Indicaciones de Instalación

Para instalar el producto debe contar con una superficie resistente como pavimento de calzada de hormigón, veredas en buen estado y losas. En el caso de veredas de baldosa, sólo se recomienda si éstas tienen una buena base estructural.

- > Desembale el Bicicletero.
- > Defina el lugar y perfore la superficie (medidas en imagen).
- > Introduzca en los agujeros de la superficie y a través de la placas del bicicletero los pernos de anclaje o expansivos fijándolo al suelo mediante golilla y tuerca.

## Pernería Considerada

- > 4 Pernos de Anclaje 3/8" x 3".

