# Instructivo de Instalación

**Silla MODO10** | FB-MOD010-0700

Última Actualización 20/03/2024 **ISO** 9001

Vista General:



¡IMPORTANTE! / Desnivel del terreno no puede superar +/- 10 cm.



## Especificaciones Generales

> Largo: 0.62 [m] > Ancho: 0.7 [m] > Altura: 0.79 [m]

> Área de Seguridad: 2.62 x 2.7 [m]

### Componentes:

Identifique todas las piezas y componentes del producto según el siguiente listado:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	-	Soporte de Aluminio	02
2	-	Listón de Madera	06
3	-	Caja de Pernería	01

#### Consideraciones

- > Desembalaje y armado del producto.
- > Trazado del terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- > Marcar posición de perforaciones, según armado del producto.
- > Instalación y fijación del producto, mediante pernería correspondiente.
- > Limpieza general.

# 1. Instrucciones de Anclaje

#### Paso 1:

Acoplar los 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm a cada agujero de la pata (incluidos en la silla).



Tornillos DIN 933 10 x 110 mm





Paso 2:

Colocar la silla en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.



Paso 3:

Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de  $\emptyset$  25 a  $\emptyset$  30 mm y seguidamente rellenar con hormigón taco químico, etc.

#### Paso 4:

A continuación, insertar las patas de la silla con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.

