

Instructivo de Instalación

Escaño Zenit | FB-C-1002-106

Última Actualización
20/03/2024

ISO
9001

Vista General:



¡IMPORTANTE! / Desnivel del terreno no puede superar +/- 10 cm.

FAHNEU
Las Plazas de Chile y Sudamérica

OFICINA COMERCIAL
Edificio Patio Mayor, Avenida Santa Clara 301, Oficina 7801, Huechuraba.
Fonos: (+56 2 565 9300) / ventas@fahneu.cl

Especificaciones Generales

- > Largo: 1.82 [m]
- > Ancho: 0.56 [m]
- > Altura: 0.77 [m]
- > Área de Seguridad: 2.56 x 3.82 [m]

Componentes:

Identifique todas las piezas y componentes del producto según el siguiente listado:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	-	Soporte de Acero	02
2	-	Listón de Madera	06
3	-	Caja de Pernería	01

Consideraciones

- > Desembalaje y armado del producto.
- > Trazado del terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- > Marcar posición de perforaciones, según armado del producto.
- > Instalación y fijación del producto, mediante pernería correspondiente.
- > Limpieza general.

1. Instrucciones de Anclaje

Paso 1:

Colocar el escaño en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.

Paso 2:

Realizar perforaciones de Ø10 mm x 100 mm de largo sobre las marcas generadas.

Paso 3:

A continuación, fijar el escaño con pernos de anclaje de Ø10 mm x 100 mm (no iuidos).

Medidas Generales:

